ISO 325 · Film adhésif de blindage RFID

1. Découpe du film

- Prédécouper le film en laissant une marge d'environ 2 cm de chaque côté.
- Utiliser des lames neuves et les changer régulièrement pour obtenir une coupe nette, facilitant les joints (recouvrement ou bord à bord).

2. Préparation du vitrage

- Nettoyer soigneusement la vitre avec un produit non détergent.
- Retirer toute salissure à l'aide d'un grattoir.
- Vérifier l'absence de poussière ou cheveux.
- Sécher parfaitement les coins avec du papier absorbant.

3. Préparation de la solution d'application

- Utiliser exclusivement de l'eau déminéralisée.
- Mélanger avec notre produit recommandé ou du Mixa Bébé (½ bouchon par litre) pour neutraliser temporairement l'adhésif.
- En hiver, ajouter 20 à 30 % d'alcool à 70° pour éviter le gel.
- Ne pas installer par température inférieure à 5 °C.

4. Retrait de la pellicule protectrice

- Coller deux morceaux de ruban adhésif sur un coin (une face de chaque côté) et tirer doucement pour séparer la pellicule du film.

5. Pose du film

- Humidifier une vitre attenante et positionner le film (côté adhésif vers l'opérateur).
- Pulvériser progressivement la solution sur la surface adhésive au fur et à mesure du retrait de la pellicule.
- Pulvériser abondamment la vitre à traiter, retourner le film et le positionner sans toucher les coins avec les doigts.
- Presser légèrement au centre à la main pour maintenir la position.
- Vérifier l'alignement et les marges.
- Pulvériser à nouveau la surface du film.

6. Marouflage

- S'assurer que le film est bien humidifié.
- Maroufler en poussant le liquide devant la lame, jamais en tirant.
- Commencer par le centre, puis lisser vers la droite et la gauche, en allant du haut vers le bas.
- Éponger régulièrement le liquide évacué avec du papier absorbant.
- Couper l'excédent de film en laissant 1 à 2 mm au bord du châssis.
- Refaire un marouflage en exerçant une pression maximale pour chasser toute l'eau.
- Sécher soigneusement les bords.

7. Séchage

- De petites bulles d'eau peuvent apparaître : ne pas les percer, elles disparaîtront naturellement après séchage complet.